



## УЛИТКА ДЛЯ КОСОЙ БЕЙКИ, ДВА СЛОЖЕНИЯ

(DOUBLE FOLD BIAS BINDER)

1 - 1/8 дюйма (28 мм.)

АРТИКУЛ: B0421S03A (BLE8-S3)

1 - 5/8 дюйма (40 мм.)

АРТИКУЛ: B0421S02A (BLE8-S2)

*Gloria*

*Ovation*

*Evolution*

*cover stitch*

Устройство предназначено для одновременного сворачивания косой бейки и пришивания ее к краю материала. Лента подворачивается с двух сторон и пришивается вокруг края материала. Удобно использовать для обработки воротников, неровных краев, вырезов на трикотажных и многослойных изделиях.

Строчка:	• Цепная строчка, игла С3	Столлик:	Снять платформу для оверлочных швов и установить столлик
Длина стежка:	• Узкая правая распошивальная строчка, иглы С2-С3	Верхний петлитель:	Опущен
Верхний нож:	3 - 4	Скорость шитья:	От медленной до средней
	LOCKED		От медленной до средней

### ШИРИНА БЕЙКИ:

УЛИТКА 28 мм.	Нарежьте легкую ткань (ситец, кисея и т.п.) на полосы шириной 28 мм.
	Нарежьте ткань средней толщины (легкий деним и т.п.) на полосы шириной 25 мм.
УЛИТКИ 36 мм.	Нарежьте легкую ткань на полосы шириной 33 мм.
	Нарежьте ткань средней толщины на полосы шириной 30 мм.

**Пришейте бейку на лоскут ткани, чтобы убедиться, что ширина выбрана правильно.**

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Зафиксируйте устройство на столике для плоских швов, закрепив его двумя винтами. При необходимости отрегулируйте положение улитки относительно игл и лапки с помощью винтов - вправо или влево, вверх или вниз.
2. Нарежьте материал на полосы, как указано выше.
3. Поднимите прижимную лапку. Используя пинцет, поместите бейку в устройство, изнаночная сторона при этом обращена к вам.
4. Протяните подвернутую бейку через устройство, а затем под лапку до игл.
5. Поверните маховое колесо 3-4 раза, чтобы сделать несколько стежков для фиксации.
6. Поместите ткань между улиткой и плоскостью на устройстве, затем уложите в подвернутую бейку перед прижимной лапкой.
7. Ослабьте прижимные винты и позиционируйте устройство под положение иглы.
8. Убедитесь, что положение улитки вас устраивает.

