



----- УЛИТКА ДЛЯ КОСОЙ БЕЙКИ, ОДНО СЛОЖЕНИЕ -----

(SINGLE FOLD BIAS BINDER)

1 - 1/8 дюйма (28 мм.) АРТИКУЛ: B0421S04A (BLE8-S4)

1 - 5/8 дюйма (40 мм.) АРТИКУЛ: B0421S05A (BLE8-S5)

Gloria

Ovation

Evolution

cover stitch

Устройство предназначено для одновременного сворачивания косой бейки и пришивания ее к краю материала. Лента подворачивается только с одной стороны и пришивается вокруг края материала. Удобно использовать для обработки воротников, неровных краев, вырезов на трикотажных и многослойных изделиях.

Строчка:	<ul style="list-style-type: none">• Широкая распошивальная строчка, иглы C1-C3• 3-игольная распошивальная строчка, иглы C1-C2-C3	Столик:	Снять платформу для оверлочных швов и установить столик
Длина стежка:	3 - 4	Верхний нож:	LOCKED
Скорость:	От средней до медленной	Верхний петлитель:	Опущен

ШИРИНА БЕЙКИ:

УЛИТКА 28 мм. - Нарезьте ткань на полосы шириной 34 мм.

УЛИТКИ 40 мм. - Нарезьте ткань на полосы шириной 40 мм.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: **более тяжелые ткани нарежьте уже.**

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТКАНИ: сукно, шамбре, легкий деним и т.п.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Зафиксируйте устройство на столике для плоских швов, закрепив его двумя винтами. При необходимости отрегулируйте положение улитки относительно игл и лапки с помощью винтов - вправо или влево, вверх или вниз.

2. Поместите бейку в устройство, изнаночная сторона при этом обращена к вам.

3. Протяните подвернутую бейку через устройство, а затем под лапку до игл.

4. Поверните маховое колесо 3-4 раза, чтобы сделать несколько стежков для фиксации.

5. Поместите ткань между улиткой и плоскостью на устройстве, затем уложите в подвернутую бейку перед лапкой.

6. Убедитесь, что положение улитки вас устраивает. Правая игла должна шить на сгибе бейки и поверх всех слоев.

7. При использовании 3-игольной распошивальной строчки игла C3 должна пришивать сгиб бейки к ткани, а иглы C1 и C2 слева от сгиба фиксируют край бейки, находящийся снизу, под тканью.

