



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Весы кухонные Aurora AU 4302](#): Инструкция
пользователя

Выбрать

AURORA[®]

AU 4302



Electronic
KITCHEN SCALE

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

www.aurora-ua.com

www.aurora-tm.com



Опис схеми приладу

1. Робоча поверхня
2. Кнопка ON/OFF/TARE
3. Рідкокристалічний дисплей
4. Кнопка UNIT/Hold

Описание схемы прибора

1. Рабочая поверхность
2. Кнопка ON/OFF/TARE
3. Жидкокристаллический дисплей
4. Кнопка UNIT/Hold

Components identification

1. Work space
2. Button ON/OFF/TARE
3. LCD display
4. Button UNIT/Hold

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з даною інструкцією.

Виріб призначений тільки для домашнього використання. Не використовуйте в медичних, промислових та комерційних цілях.

Розміщуйте ваги на рівній, сухій і неслизькій поверхні.

Не перевантажуйте ваги.

Використовуйте ваги далеко від нагрівальних приладів.

Не використовуйте та не зберігайте ваги в приміщеннях з підвищеною вологістю (понад 80%), не допускайте попадання води або інших рідин в корпус вагів, тому що це може вплинути на точність зважування або призвести до поломки виробу.

Будьте особливо уважні, якщо пристрій використовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.

РОБОТА

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Відкрийте відсік для батарейки на задній стороні вагів. Видаліть захисну плівку. Ваги готові до роботи.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ

Встановіть ваги на тверду горизонтальну поверхню.

Щоб включити ваги натисніть кнопку ON/OFF/TARE.

Через кілька секунд на дисплеї загориться «0».

Покладіть продукт на ваги, на дисплеї вивітиться вага продукту.

Ваги налаштовані на одиниці виміру грами (g).

Для послідового зважування інгредієнтів встановіть на робочу поверхню ємність. За допомогою кнопки ON/OFF/TARE встановіть на дисплеї «0». Помістіть в ємність перший інгредієнт, звіряючись з числовими показниками на дис-

Не дозволяйте дітям використовувати виріб в якості іграшки.

Не піддавайте ваги ударним навантаженням.

Якщо ви, не користуватиметесь вагами протягом тривалого періоду часу, необхідно витягти елементи живлення з відсіку.

При установці елементів живлення строго дотримуйтеся полярності відповідно до позначень.

Своєчасно міняйте елементи живлення.

Забороняється самостійно розбирати і ремонтувати ваги. При виявленні несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

УВАГА! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза задухи!

Якщо виріб деякий час перебував при температурі нижче 0°C, перед включенням його слід витримати в кімнатних умовах не менше 2 годин.

плеї. Натисніть кнопку ON/OFF/TARE показники обнуляться. Додавання інгредієнтів можливе до максимальної граничної ваги 15 кг.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ

Якщо протягом 2 хвилин ваги не експлуатуються, вони автоматично вимикаються.

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

При перевантаженні – на дисплеї з'являється напис «0-Ld» або «Err».

ПЕРЕМИКАЧ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ

За допомогою кнопки UNIT, ви можете змінити одиниці вимірювання

ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ

Якщо на дисплеї з'являється напис «Lo», слід замінити елемент живлення.

ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

Будьте обережні при користуванні вагами, уникайте перепадів температур, не піддавайте ваги ударам, уникайте впливу прямих сонячних променів.

Тримайте ваги далеко від нагрівальних приладів.

Робочу поверхню протріть вологою тканиною, після цього витріть насухо.

Очищайте зворотну частину сухою м'якою тканиною.

Не використовуйте хімічні або абразивні засоби для чищення.

Не використовуйте та не зберігайте ваги в приміщеннях з підвищеною вологістю (понад 80%), не допускайте контакту з водою або іншими рідинами, так як це може вплинути на точність вимірювання або призвести до виходу вагів з ладу.

ЗБЕРІГАННЯ

Виконайте вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.

Зберігайте ваги в упаковці в горизонтальному положенні.

Слідкуйте за тим, щоб під час зберігання на вагах не було ніяких предметів.

Зберігайте ваги в сухому прохолодному та недоступному для дітей місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустима вага	15 кг
Ціна поділки	1 г
Елемент живлення	2 x AAA

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Изделие предназначено только для домашнего использования. Не используйте в медицинских, промышленных и коммерческих целях.

Размещайте весы на ровной, сухой и нескользкой поверхности.

Не перегружайте весы.

Используйте весы вдали от нагревательных приборов.

Не используйте и не храните весы в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте попадания воды либо других жидкостей в корпус весов, потому что это может повлиять на точность взвешивания или привести к поломке изделия.

Будьте особенно внимательны, если устройство используется детьми или людьми с ограниченными возможностями.

Не разрешайте детям использовать изделие в качестве игрушки.

РАБОТА

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Откройте отсек для батарейки на задней стороне весов. Удалите защитную пленку. Весы готовы к работе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Установите весы на твердую горизонтальную поверхность.

Чтобы включить весы нажмите кнопку ON/OFF/TARE.

Через несколько секунд на дисплее загорится «0».

Положите продукт на весы, на дисплее высветится вес продукта.

Весы настроены на единицы измерения граммы (g).

Для последовательного взвешивания ингредиентов установите на рабочую поверхность емкость. С помощью кнопки ON / OFF / TARE установите на дисплее «0». Поместите в емкость первый ингредиент, сверяясь с числовыми

показателями на дисплее. Нажмите кнопку ON / OFF / TARE показатели обнулятся. Добавления ингредиентов возможно до максимального предельного веса 15 кг.

Не подвергайте весы ударным нагрузкам. Если вы не будете пользоваться весами в течении длительного периода времени, необходимо извлечь элементы питания из батарейного отсека.

При установке элементов питания строго соблюдайте полярность в соответствии с обозначениями.

Своевременно меняйте элементы питания.

Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Угроза удушья!

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

ми показателями на дисплее. Нажмите кнопку ON / OFF / TARE показатели обнулятся. Добавления ингредиентов возможно до максимального предельного веса 15 кг.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Если в течении 2 минут весы не эксплуатируются, они автоматически выключаются.

ПЕРЕГРУЗКА

При перегрузке весов на дисплее появляется надпись «0-Ld» или «Err».

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

При помощи кнопки UNIT, вы можете изменить единицы измерения.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Если на дисплее появляется надпись «Lo», следует заменить элемент питания.

ЧИСТКА И УХОД

Соблюдайте осторожность при пользовании весами, избегайте перепадов температур, не подвергайте весы ударам, избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

Держите весы вдали от нагревательных приборов.

Рабочую поверхность протрите влажной тканью, затем вытрите насухо.

Очищайте основание весов сухой мягкой тканью.

Не используйте химические или абразивные средства для чистки весов.

Не используйте и не храните весы в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта с водой либо другими жидкостями, так как это может повлиять на точность измерения или привести к выходу весов из строя.

ХРАНЕНИЕ

Выполните требования раздела ЧИСТКА И УХОД.

Храните весы в упаковке в горизонтальном положении.

Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.

Храните весы в сухом прохладном и недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустимый вес	15 кг
Цена деления	1 г
Элемент питания	2 x AAA

Обратите внимание!



[Электрочайники](#)



[Блендеры](#)



[Хлебопечки](#)



[Кофемолки](#)



[Пароварки](#)



[Батарейки и аккумуляторы](#)



[Мясорубки](#)



[Кофеварки и кофемашины](#)



[Соковыжималки](#)



[Тостеры](#)



[Миксеры](#)



[Маринаторы](#)



[Фритюрницы](#)