

| Наименование лапки  | Совместимость лапок   |
|---|---|
| <p><b>AU-100</b><br/>Универсальный держатель лапок, адаптер</p>                | <p>Для всех бытовых швейных машин с низким штоком, кроме всех швейных машин Janome.</p>   |
| <p><b>AU-101</b><br/>Лапка для вшивания молнии<br/>Ширина зиг-зага: 0мм</p>   | <p>Для большинства современных бытовых швейных машин с креплением на адаптер.<br/>Не подходит для бытовых швейных машин:<br/><b>Janome:</b> MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P.</p>   |
| <p><b>AU-102</b><br/>Лапка для кожи тефлоновая<br/>Ширина зиг-зага: 7мм</p>  | <p><b>BERNINA:</b> Deco340,<br/><b>Bernette:</b> 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&amp;Go 7, Sew&amp;Go 8, CHICAGO 7.<br/><b>Brother:</b> NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV<br/><b>JUKI:</b> HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210</p> |

### AU-103

Лапка для вшивания молнии тефлоновая  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora:** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette:** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI:** HZL-12Z, HZL-29Z.

### AU-104

Лапка для потайной молнии пластик  
Ширина зиг-зага: 0мм



Для большинства современных бытовых швейных машин с креплением на адаптер.

Не подходит для бытовых швейных машин:

**Janome :** MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P

### AU-105

Лапка для пришивания пуговиц  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora:** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette:** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother:** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI:** HZL-12Z, HZL-29Z

**AU-106**

Лапка для пришивания шнуров  
Ширина зиг-зага: 5мм



**BERNINA:** Deco340,  
**Bernette:** 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go7, Sew&Go 8, CHICAGO7.  
**Brother:** NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV  
**JUKI:** HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

**AU-107**

Лапка зиг-заг стандартная  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40  
**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20  
**Aurora:** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90  
**Bernette:** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5  
**Brother:** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700  
**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s  
**JUKI:** HZL-12Z, HZL-29Z

**AU-108**

Лапка для потайной строчки  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40  
**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20  
**Aurora:** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90  
**Bernette:** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5  
**Brother:** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700  
**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s  
**JUKI:** HZL-12Z, HZL-29Z

### AU-109

Лапка для обметывания оверлочная  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40  
**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20  
**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90  
**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5  
**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700  
**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s  
**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z

### AU-110

Лапка для пришивания аппликаций  
открытая  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40  
**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20  
**Aurora:** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90  
**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5  
**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700  
**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s  
**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z

### AU-111

Лапка подрубочная 2 мм  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40  
**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20  
**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90  
**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5  
**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700  
**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s  
**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z



### AU-112

Лапка прямострочная  
Ширина зиг-зага: 0мм



Для большинства современных бытовых швейных машин с креплением на адаптер.

Не подходит для бытовых швейных машин:

**Janome:** MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P

### AU-113

Лапка роликовая  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20  
**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z

### AU-114

Лапка для косой бейки с линейкой  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20  
**Aurora:** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z

### AU-115

Направляющая для стегания  
Ширина зиг-зага: 5мм



Подходит для работы с адаптером **AU-100**

### AU-116

Лапка Лапка для выметывания петель  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z

### AU-117

Лапка для окантовывания края  
отделочной тесьмой (косой бейкой)  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z

### AU-118

Лапка верхний транспортер шагающая  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z

### AU-119

Лапка для вышивания и квилта  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA :** Deco340,

**Bernette :** 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.

**Brother:** NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV

**JUKI:** HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

### AU-120

Устройство для шитья узоров  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z

### AU-121

Комплект подрубочных лапок (адаптер, лапки 6, 16, 22 мм)  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z

### AU-122

Лапка роликовая  
Ширина зиг-зага: 0мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

Janome: 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z

### AU-125

Лапка роликовая  
Ширина зиг-зага: 0мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z



### AU-126

Лапка для трикотажа  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

Janome: 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z

### AU-127

Лапка для защипов  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA :** Deco340,

**Bernette :** 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.

**Brother:** NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV

**JUKI:** HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

### AU-128

Лапка для присбаривания посадки



Для бытовых швейных машин с левым позиционированием иглы.

**Janome:** MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P

### AU-129

Лапка для потайной молнии  
металлическая  
Ширина зиг-зага: 0мм



Для большинства современных бытовых швейных машин с креплением на адаптер.

Не подходит для бытовых швейных машин:

**Janome** : MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P

### AU-130

Лапка для пришивания бисера  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA** : Deco340,

**Bernette** : 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.

**Brother**: NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV

**JUKI**: HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

### AU-131

Лапка для пришивания тесьмы  
отделочная  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA**: Next 20, 30, 40

**Astralux**: 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora**: 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother** : Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

Janome: 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI**: HZL-12Z, HZL-29Z

### AU-132

Лапка 1/4 дюйма для пэчворка  
Ширина зиг-зага: 0мм



Для большинства современных бытовых швейных машин с креплением на адаптер.

Не подходит для бытовых швейных машин:

**Janome** : MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P

### AU-133

Лапка 1/4 дюйма для пэчворка с направляющей  
Ширина зиг-зага: 0мм



Для большинства современных бытовых швейных машин с креплением на адаптер.

Не подходит для бытовых швейных машин:

**Janome** : MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P

### AU-134

Лапка шагающая 7мм  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA** : Deco340,

**Bernette** : 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.

**Brother**: NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV

**JUKI**: HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

**AU-135**

Лапка роликовая тефлоновая  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z

**AU-136**

Лапка зигзаг с фиксатором  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA :** Deco340,

**Bernette :** 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.

**Brother:** NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV

**JUKI:** HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

**AU-137**

Лапка для присбаривания с адаптером  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z



**AU-138**

Лапка для соединения двух слоев ткани  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA** : Deco340,  
**Bernette** : 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.  
**Brother**: NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV  
**JUKI**: HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

**AU-140**

Лапка подрубочная, 4 мм  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA** : Deco340,  
**Bernette** : 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.  
**Brother**: NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV  
**JUKI**: HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

**AU-141**

Лапка для молнии односторонняя  
Ширина зиг-зага: 0мм



Для бытовых швейных машин с левым позиционированием иглы.  
**Janome** : MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P

## AU-142

Лапка тефлоновая  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA** : Deco340,  
**Bernette** : 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.  
**Brother**: NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV  
**JUKI**: HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

## AU-143

Лапка для вышивания и квилтинга  
открытая  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA** : Deco340,  
**Bernette** : 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.  
**Brother**: NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV  
**JUKI**: HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

## AU-144

Лапка для пришивания тонких шнуров  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA** : Deco340,  
**Bernette** : 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.  
**Brother**: NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV  
**JUKI**: HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

**AU-145**

Лапка для пришивания канта  
Ширина зиг-зага: 0мм



Для бытовых швейных машин с левым позиционированием иглы.

**Janome** : MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P

**AU-146**

Лапка для бахромы  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA**: Next 20, 30, 40

**Astralux**: 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora** : 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother** : Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome**: 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI**: HZL-12Z, HZL-29Z

**AU-147**

Лапка для сатиновых строчек  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA** : Deco340,

**Bernette** : 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.

**Brother**: NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV

**JUKI**: HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

**AU-148**

Лапка для окантовки срезов косой бейкой (без адаптера)  
Ширина зиг-зага: 5мм



**ALFA:** Next 20, 30, 40

**Astralux:** 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora :** 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother :** Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome:** 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI :** HZL-12Z, HZL-29Z

**AU-149**

Пластина для трудных мест



Для всех бытовых швейных машин.

**AU-150**

Лапка с разметкой для параллельных швов  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA :** Deco340,

**Bernette :** 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.

**Brother:** NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV

**JUKI:** HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210



### AU-151

Лапка для пришивания толстых шнуров  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA** : Deco340,  
**Bernette** : 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.  
**Brother**: NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV  
**JUKI**: HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

### AU-152

Лапка шагающая открытая  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA** : Deco340,  
**Bernette** : 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.  
**Brother**: NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV  
**JUKI**: HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

### AU-153

Держатель лапок - адаптер



Для бытовых швейных машин с низким штоком.

### AU-154

Лапка с линейкой (металлическая)  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA** : Deco340,  
**Bernette** : 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.  
**Brother**: NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV  
**JUKI**: HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

### AU-155

Лапка для потайной молнии с направляющей  
Ширина зиг-зага: 0мм



Для большинства современных швейных бытовых машин с креплением на адаптер.

Не подходит для бытовых швейных машин:

**Janome** : MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P

### AU-156

Лапка оверлочная широкая "М"  
Ширина зиг-зага: 7мм



Для бытовых швейных машин с левым позиционированием иглы.

**Janome** : MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P

**AU-157**

Лапка для 7 защипов  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA** : Deco340,  
**Bernette** : 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.  
**Brother**: NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV  
**JUKI**: HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

**AU-158**

Лапка для пришивания лент и тесьмы  
Ширина зиг-зага: 7мм



**BERNINA** : Deco340,  
**Bernette** : 2082e, 10, 1080e, 2055, 2056, 2066, CHICAGO 5, E56, E90e, London 3, London 5, London 7, London 8, Sew Pink, Sew&Go 7, Sew&Go 8, CHICAGO 7.  
**Brother**: NV 1e, NV 700E, NV 770, NV800E, NV750E, NV90E, V3, NV950, Boutique 27, Classic 20 30 40, Comfort 40E 60E, CX5, G20, LX-1400, LX-1700, LX-3500, M14, NV10, NV100, NV1100, NV1300, NV1800Q, NV20, NV25, NV250, NV30, NV450, NV50, NV650, NV800e Demo, NX2000, NX200, NX2000 Demo, QC1000, Satori 100, 200, 300, 400, SM 340e, SM 360e, Style 20, 25, 30s, 35s, 40e, 50e, 60e, Universal 17, 25, 27S, 37S, Innovis 4000, NV1500, NV2200, NV2600, NV5000, V5, V7, XV  
**JUKI**: HZL F300, F400, F600, K-65, HZL-353ZR-A, 355ZW-A, 357ZP-A, HZL-G110, G210

**AU-159**

Лапка для потайной молнии с винтом  
Ширина зиг-зага: 0мм



Для большинства современных бытовых швейных машин.  
Не подходит для бытовых швейных машин:  
**Janome** : MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P

## AU-160

Лапка прямострочная для шитья по кругу  
Ширина зиг-зага: 0мм



**Janome** : MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P

**ALFA**: Next 20, 30, 40

**Astralux**: 155, 221, 235, 307, 321, 421, DC-8577, M20

**Aurora** : 515, 525, 530, 540, 550, 650, 7010, 7030, 7050, 715, 760, Style 3, 5, 50, 7, 90

**Bernette** 12, 15, 20, 25, Bristol 3, 8, London 2, Malaga 5, 7, 9, Milan 2, 3, 5, 7, 8, Moscow 2, 3, 5, 7, 8, Seville 3,4, Sew&Go 1, 3, 5

**Brother** : Comfort 10, 15, 25, 25A, 35A, LS 2125, 2225, 2325, 3125, Prestige 200, 300, X5, XL2130, 2140, 2240, 2250, 2600, 3500, 2120, 2220, 2230, 5600, 5700

**Janome**: 1216S, 2055, 394, 415, 419S, 423S, 5515, 5519, 5522, 743-03, 943-05, Dresscode, EL 530, 532, 545S, 546S, Japan 955, 957, 959, JB 1108, JT1108, Juno 507, 513, 523, LE22, Sakura 95, sew easy, sew mini deluxe, sewist 521, SK13, Tip 712, 716, 718s, Top 12, 14, 18, 22,22S, VS50, 52, 54s, 56s

**JUKI** : HZL-12Z, HZL-29Z

## AU-161

Лапка оверлочная "С" с кисточкой  
Ширина зиг-зага: 7мм



Для бытовых швейных машин с левым позиционированием иглы.

**Janome** : MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P



### AU-162

Лапка для молнии узкая с адаптером  
Ширина зиг-зага: 0мм



Для большинства современных бытовых швейных машин.

Не подходит для бытовых швейных машин:

**Janome** : MC350E, MC500E, 843, 9953, MC-1530 (1530), 2004, 2015, 2020, 2030DC, 2160DC, 3160QDC, 521, 525S, 550, 601DC, 603DC, 605QDC, 630DC, 7518A, 7518A (w/o case), 7524A, 7524A(w/o case), 7524E, D. cor Computer 50, DC4030, DC4030(w rigid cover), DC50, DC50(w rigid cover), DC3600, Decor5018, Decor5018(w/o case), Decor5024, Decor5024(w/o case), Decor5124, Decor5124(w/o case), Jem, Jem639, Juno 1506, Juno 1512, Lady 725, 735, 745, MC5200, MC7700QCP, MC8200QCP, MC8900QCP, MS100, MY EXCEL 1221, 1231, QC2325, QC1M, QDC4120, S307, S313, SE518, SE522, Sewist 526S, W23U, MC6600P

### AU-164

Лапка оверлочная "G"  
Ширина зиг-зага: 7мм



Для большинства современных бытовых швейных машин Bernette, Brother, Aurora, Juki.

### AU-165

Лапка для настрачивания широкой ленты, тесьмы  
Ширина зиг-зага: 7мм



Для большинства современных бытовых швейных машин:

**Brother**: Hanami27S, LS-2000, LS-2020P, LX-1700

**Janome**: 415,419S,423S, ME23L

**Viking**: Huskystar224, Huskystar 219

## AU-166

Лапка с направителем  
Ширина зиг-зага: 7мм



Для большинства современных бытовых швейных машин:

**Bernette:** 2055, 2056, 2066, 2082E, E55, E66, E82E

**Brother:** CE4000, CE8080PRW, Comfort25A, LB6810, LS2000, LS2020P, LS2250PRW, LS2300PRW, LX1700, NQ3500D, NV1000, NV1500, NV1500D, NV2500D, NV400, NV4000, NV4000D, NV5000, NV600D, NV6750D, NV90E, NV95E, NX200, NX200QE, NX2000, NX250, NX400, NX570Q, SB4138, VM5100, VM6200D, VQ2, VQ2400, VQ3000, XV8500D

## AU-167

Лапка роликовая  
Ширина зиг-зага: 0мм



Для большинства современных бытовых швейных машин **Brother**.

## AU-168

Лапка открытая для вышивки, квилтинга и стежки  
Ширина зиг-зага: 7мм



Для большинства современных бытовых швейных машин Bernette, Aurora, Janome,

**Brother:** LS2000, LS2020P, LS2250PRW, LS2300PRW, LX1700, NQ3500D, NV1000, NV2500D, NV2800D, NV400, NV4000, NV4000D, NV4750D, NV5000, NV6000, NV6000D, NV6700D, NV6750D, NX250, VM5100, VM5200D, VQ2400, VQ3000

