

УЛИТКА ДЛЯ ОДИНАРНОЙ ПОДГИБКИ КРАЯ

(SINGLE DOWNTURN FELLER)

1/4 дюйма (6,5 мм.)	АРТИКУЛ: B0421S10A (BLE8-S10)
5/8 дюйма (16 мм.)	АРТИКУЛ: B0421S08A (BLE8-S8)
1 дюйм (25 мм.)	АРТИКУЛ: B0421S09A (BLE8-S9)

Gloria

Ovation

Evolution

cover stitch

Устройство пригодится для выполнения одинарного подгиба шириной 6,5 мм., 16 мм., 25 мм. (в зависимости от устройства) с последующим запошиванием. Это приспособление позволяет получить идеально ровный край изделия, выполнив подгиб автоматически. Винты помогают регулировать положение устройства для получения оптимальных результатов.

НАСТРОЙКИ МАШИНЫ:

УЛИТКА 6,5 мм.

УЛИТКА 16 мм.

УЛИТКА 25 мм.

Узкая левая распошивальная строчка, иглы C1-C2

Узкая левая распошивальная строчка, иглы C1-C2

Узкая левая распошивальная строчка, иглы C1-C2

Широкая распошивальная строчка, иглы C1-C3

Широкая распошивальная строчка, иглы C1-C3

3-игольная распошивальная строчка, иглы C1-C2-C3

Длина стежка: **3 - 4**

Верхний нож: **LOCKED**

Верхний петлитель: **Опущен**

Столик: **Снять платформу для оверлочных швов и установить столик**

МАТЕРИАЛ:

УЛИТКА 6,5 мм.

Легкий деним, хлопок, полиэстер, вискоза.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ с флисом и объемным трикотажем.

УЛИТКИ 16 и 25 мм.

Легкий деним, хлопок, замша, кожа, тонкий флис в 2 слоя без швов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Зафиксируйте устройство на столике для плоских швов, закрепив его двумя винтами. При необходимости отрегулируйте положение улитки относительно игл и лапки с помощью винтов вправо или влево, вверх или вниз.

2. Подверните край ткани и направьте ее в улитку лицевой стороной вверх.

3. Протяните ткань через устройство и далее под лапку, пока ткань не коснется игл.

4. Убедитесь, что край подвернут правильно.

5. Начинайте шить, при этом старайтесь направлять в устройство подвернутый край для формирования правильной подгибки и ровной строчки.

